

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

**SZINTVIZSGA
SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján**

„C” feladat

**Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:
34 542 05 Kárpitos**

**Szintvizsga időtartama: 180 perc
Elérhető maximális pontszám: 100 pont**

„C” feladat

100 pont

180 perc

Műszaki leírás:

A termék befoglaló mérete:

Magasság: 380 mm

Szélesség: 400 mm

Mélység: 400 mm

A termék leírása:

A négyzet alaprajzú ülőke oldalai párhuzamosak

Az állványszerkezetű ülőke anyaga lucfenyő, melyet fészkes vésett csapozással építettek össze.

A tető lucfenyőből készült, ollós csapozással összeépített keret, melyet 4 mm-es farostlemez borít.

Az ülőke oldallapjai az alsó összekötőtől kezdve farostlemezzel borítottak.

Az állványszerkezet és a tetőlap különálló bekárpitozása után 4 db facsavarral /4x45 SF/ van összeépítve.

A farostlemez tartószerkezetre 80 mm vastag habszivacs kerül ragasztással.

A habanyag és a bútorszövet közötti tapadás csökkentésére műszálvatta réteg kerül.

A párnázat közepén díszítő füles gombos letűzés található. A letűző gomb zsinege a tartószerkezeten készített furaton átvezetve van rögzítve a tetőlap aljához.

Az ülőke bevonó anyaga bútorszövet.

A termék alján eltisztázó szövet (molinó) található

Az ülőke aljára 4 db műanyag láb kerül

Készültségi fok:

Ülőke vázszerkezete. Párnázóanyagok előre kiszabottak.

Feladat leírása:

Korszerű kárpitozású ülőke kárpitozása

Ülőke ülőlapjának és az oldallapjainak párnázása külön lépésben. Habszivacs ragasztás, vliesvatta borítás. Bevonóanyag szabás, kitűzés, kiakasztás rögzítés. Bevonóanyagok sarkainak felvarrása. Díszítőgomb felhelyezés. Ülőke szerkezetének összeállítása.

1. Az ülőke tetejét és az oldallapjait külön kárpitozza be!
2. Ragassza fel a habszivacsot az ülőke tetejére!
3. Rögzítse a vlies vattát az ülőke oldalához!
4. Készítsen szabástervet a bevonóanyag gazdaságos szabásához!
5. Szabja ki a megfelelő szabáselemeket!
6. Helyezze fel az ülőke tetőre a bevonati anyagot, rögzítse ideiglenesen!
7. Figyeljen a szálegyenességre!
8. Alakítsa ki a sarkokat, majd rögzítse véglegesen a bevonatot!
9. Készítse el az oldallap bevonását!
10. Varrja fel a sarkokat!
11. Készítse el a díszítő gombozást!
12. Szerelje össze az ülőke szerkezeteit!
13. Tisztázza el az ülőke alját!
14. Rögzítse az ülőke műanyag lábait!

